



BÜFA Glas Glasveredelung

Pflegehinweise für sandgestrahlte Gläser

In der Regel genügt es, die Glasoberfläche mit heißem Wasser zu reinigen (keine scharfen Reinigungsmittel benutzen).

Mit viel Wasser, Schwamm, Abstreifer und Fensterleder.

Verwenden Sie bitte niemals Haushaltsreiniger mit scharfen oder ätzenden Wirkstoffen, da diese meist die Oberfläche angreifen oder Rückstände hinterlassen.

Gleichzeitig können diese Produkte die gleichmäßige Mattierung nachhaltig schädigen.

Die Benutzung von Topfschwämmen und Stahlwolle ist ebenfalls denkbar ungeeignet, da diese irreparable mechanische Schäden in Form von Streifen und Kratzern hervorrufen.

Bei größeren Verschmutzungen sollte dem heißen Wasser etwas pH neutralen Reiniger beigefügt werden.

Überschüssiges Wasser mittels einem Wischer mit weicher Gummilippe abziehen oder mit einem weichen Schwamm oder Tuch von der Glasoberfläche entfernen und abschließend mit einem Mikrofasertuch trocken Polieren.

Hinweise:

- Keine Baumwolltücher zum Nachpolieren verwenden (neigen zum Fusseln)**
- Keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden**

Zugelassene Reiniger:

- Frosch Neutralreiniger**
- Waschbenzin**
- Sidol**
- Sidolin**
- Der General**
- Ajax Ultra**